



























Kyltekniska komponenter enl SS-EN 1861

1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 
13 	14 	15 	16 
17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 
25 	26 		

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Stängventil | 14 Suggasfilter |
| 2 Manuell stängventil | 15 Avskiljare med flottördränering |
| 3 Manuell reglerventil | 16 Suggasvätskeavskiljare |
| 4 Magnetventil | 17 Flänsrörsvärmeväxlare med fläkt |
| 5 Backventil (flöde höger) | 18 Flänsrörsvärmeväxlare |
| 6 Säkerhetsventil | 19 Plattvärmeväxlare |
| 7 Synglas med fuktindikator | 20 Värmeväxlare utan korsande flödeslinjer |
| 8 Lågtrycksflottör | 21 Kompressor |
| 9 Förångartrycksregulator | 22 Skruvkompressor |
| 10 Sugtrycksregulator | 23 Kolvkompressor |
| 11 Växelvinställ (svart stängd) | 24 Vätskepump |
| 12 Behållare med kupade gavlar | 25 Termostatisk expansionsventil |
| 13 Torkfilter med utbytbar insats | 26 Hermetisk kompressor |