



Torkfilterbyte

Ett torkfilterbyte bör ske om synglasets fuktindikator visar på för mycket fukt, eller om man i synglasen kan se försmutsning (då bör man även byta synglas). Filterbyte kan också ske efter fastlagda serviceintervall.

I alla varianter nedan har du kopplat ditt manometerställ.

- Variant 1: Om aggr är utrustad enligt skiss nedan!
- Stäng kran 1
 - Låt aggregat suga ner sig till 0 bar e, på lågtrycksmanometern
 - Stäng kran 3
 - Bryt strömmen till aggregat
 - Skruva loss filter och byt. Om filter är lödat, borra ett hål i det först
 - Koppla vaccumpump på schraderventil 2 och vaccumsug.
 - Koppla bort vaccumpump (och vaccummeter)
 - Öppna kranar 1 och 3.
 - Starta aggregat
- Variant 2: Om aggr saknar schraderventil 2, samt kran 3 är i ett "Flaré-utförande"
- Stäng kran 1
 - Låt aggregat suga ner sig till 0 bar e, på lågtrycksmanometern
 - Stäng kran 3.
 - Bryt strömmen till aggregat
 - Skruva loss filter och byt. Om filter är lödat, borra ett hål i det först
 - Öppna kran 1
 - Med två skiftnycklar lossa flarémutter på kran 3. Pys rörledning mellan kran 1 och kran 3 i ca 2 sekunder, använd handskar, mask och skyddsglasögon.
 - Öppna kranar 1 och 3.
 - Starta aggregat
- Variant 3: Om aggr saknar kran 3
- Stäng kran 1
 - Låt aggregat suga ner sig till 0 bar e, på lågtrycksmanometern
 - Stäng kran 5 mot sugledning
 - Bryt strömmen till aggregat
 - Skruva loss filter och byt. Om filter är lödat, borra ett hål i det först
 - Koppla vaccumpump på schraderventil på sugfilter (4) och vaccumsug. Försök att leda bort ångorna från pumpen, från dig
 - Koppla bort vaccumpump (och vaccummeter)
 - Öppna kranar 1 och 5.
 - Starta aggregat
- Variant 4: Om aggr saknar kran 3 och sugfilter 4
- Stäng kran 1
 - Låt aggregat suga ner sig till 0 bar e, på lågtrycksmanometern
 - Bryt strömmen till aggregat
 - Skruva loss filter och byt. Om filter är lödat, borra ett hål i det först
 - Koppla vaccumpump på via manometerställ och vaccumsug. Försök att leda bort ångorna från pumpen, från dig
 - Koppla bort vaccumpump (och vaccummeter)
 - Öppna kran 1
 - Starta aggregat

